Dépanner un pulvérisateur avant un passage

Si une pièce fuit ou si un appareil ne fonctionne plus, prévenir le responsable. N'ouvrir le circuit qu'une fois la machine arrêtée et dépressurisée selon sa notice.

La pompe reste silencieuse

Vérifier la mise en route et l'installation de la batterie selon la notice. Si la batterie ou le matériel présente un défaut, employer la réserve et identifier l'appareil pour le contrôle en cabane.

La cuve est pleine, le jet ne sort pas

Signaler un risque de gel ou d'obstruction. À la cabane, contrôler le trajet cuve → pompe → tuyau → buse conformément à la notice. Éviter de faire forcer la pompe. Reprendre le service après contrôle du jet.

Le trait devient irrégulier

Observer la hauteur de lance et le vent. Contrôler ensuite le niveau de cuve, le filtre et la buse. Comparer le jet à celui observé avant le départ.

Le raccord fuit ou le tuyau accroche

Arrêter l'utilisation, dégager la personne selon les consignes locales, signaler la panne et organiser la relève. Identifier la pièce au retour. Une réparation de fortune sur piste consommerait la fenêtre de marquage.

Appareil _____ Secteur _____ Symptôme _____

Suite donnée _____

Retrouver la fiche sur le matériel